

Cortina magnética

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Limpie el marco de la puerta para asegurar que las tiras de velcro tengan una superficie lisa y limpia para adherirse.
2. Fije el velcro al velcro superior de la cortina (A) y luego a ambos lados (B, C). El velcro se puede cortar si es necesario.
3. Retire la película de la tira superior de velcro, fije la parte superior de la pantalla para puerta en la parte superior del marco de la puerta. Retire la película de los ambos lados de velcro, fije de la pantalla para puerta en el lado izquierdo y derecho del marco de la puerta.

NOTA :

1. Por favor, asegúrese de que el tamaño de la pantalla coincida con el tamaño del marco de su puerta antes de la instalación (la pantalla para puerta debería ser 2 cm más larga y 4 cm más ancha que el marco de su puerta).
2. Si hay espacio después de fijar la pantalla para puerta, levante la parte media de la pantalla para puerta de 1 a 2 cm.
3. Si no está satisfecho con la pantalla para puerta que recibió, contáctenos para un reemplazo gratuito.



Magnetic curtain

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Dust the door frame to ensure the Velcro strips have a smooth clean surface to adhere to.
2. Attach the Velcro to the upper Velcro of the curtain (A), then attach to the both side (B,C). The Velcro can be cutted if necessary.
3. Remove the film from the upper Velcro, fix the top of the screen door on top of the door frame. Remove the film from Velcro of both side, and then fix both sides of the screen door on the right and left side of the door frame.

NOTE :

1. Please ensure the screen size matches the size of your door frame before installation (the screen door should be 2 cm longer and 4 cm wider than your door frame).
2. If there is a gap after fixing the screen door, please raise the middle of the screen door by 1 to 2 cm.
3. If you are not satisfied with the screen door you received, please contact us for a free replacement.

Magnetischer Schleier

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Entstauben und säubern Sie den Türrahmen, um sicherzustellen, dass die Klettbander eine glatte und saubere Oberfläche haben, an der sie haften können.
2. Befestigen Sie den Klettverschluss am oberen Ende des Vorhangs (A) und befestigen Sie ihn dann an den Seiten (B,C). Der Klettverschluss kann bei Bedarf zugeschnitten werden.
3. Entfernen Sie die Streifen vom oberen Klettverschluss und befestigen Sie die Seiten des Vorhangs am Türrahmen. Entfernen Sie die Streifen der Seiten Klettverschlüsse und befestigen Sie dann beide Seiten rechts und links am Türrahmen.

HINWEIS:

1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Vorhanggröße der Größe Ihres Türrahmens entspricht (der Vorhang sollte 2 cm länger und 4 cm breiter sein als Ihr Türrahmen).
2. Falls nach dem Befestigen ein Spalt vorhanden sein sollte, heben Sie die Mitte des Vorhanges um 1 bis 2 cm an.
3. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, falls Sie mit unserem Vorhang nicht zufrieden sind.

Le rideau magnétique

1. Nettoyer le cadre de porte Époussetez le cadre de la porte pour vous assurer que les bandes velcro ont une surface lisse et propre à laquelle adhérer.
2. Fixez l' velcro supérieur du rideau (A), puis fixez le velcro des deux côtés (B,C). Le velcro peut être coupé si nécessaire.
3. Retirez le film de la supérieur bande Velcro, fixez le haut de la moustiquaire de porte sur le cadre de la porte. Retirez le film Velcro de côtés, puis fixez les deux côtés de la moustiquaire de porte sur les côtés droit et gauche du cadre de la porte.

REMARQUE:

1. Veuillez-vous assurer que la taille de l'écran correspond à celle de votre cadre de porte avant l'installation (la moustiquaire de porte doit mesurer 2 cm de plus et 4 cm de plus que le cadre de votre porte)
2. S'il y a un espace après la fixation de la moustiquaire de porte, soulever le milieu de la moustiquaire de porte de 1 à 2 cm.
3. Si vous n'êtes pas satisfait de la moustiquaire de porte que vous avez reçue, veuillez nous contacter pour un échange gratuit.

La tenda magnetica

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Spolverare il telaio della porta per garantire che le strisce di velcro abbiano una superficie liscia e pulita a cui aderire.
2. Collegare il velcro al velcro superiore della tenda(A), quindi fissare su entrambi i lati(B,C). Il velcro può essere tagliato se necessario.
3. Rimuovere il film dalla superiore striscia di velcro, fissare la parte superiore dello schermo porta sulla parte superiore del telaio della porta. Rimuovere la pellicola da entrambi i lati in velcro, quindi fissare entrambi i lati dello sportello sullo schermo sul lato destro e sinistro del telaio della porta.

NOTA :

1. Assicurarsi che le dimensioni dello schermo corrispondano alle dimensioni della cornice della porta prima dell'installazione (la porta dello schermo deve essere lunga 2 cm e larga 4 cm rispetto alla cornice della porta).
2. Se vi sono lacune dopo aver fissato la porta schermata, alzare il centro della porta schermo da 1 a 2 cm.
3. Se non sei soddisfatto della porta sullo schermo che hai ricevuto, ti preghiamo di contattarci per una sostituzione gratuita.