



EN

To open the legs of the bench:
Place the bench on the head (The bench located in kneeposition).
Open each leg till the leg click into place.



To fold the legs back together: Kneel on the seat and press the feathers together by pressing the small rod against the outer edge.
Press the leg slightly inwards till the leg slides out of the snaps.



DE

So entfalten Sie die Bank:
Stellen Sie die Bank auf den Kopf (Die Bank befindet sich dabei in Knieposition).
Öffnen Sie jedes Bein, bis es einrastet.



So falten Sie die Bank zusammen:
Drücken Sie die Federn zusammen, indem Sie die kleine Stange gegen die Außenkante drücken. Drücken Sie dabei das Bein leicht nach innen, bis es aus den Druckknöpfen gleitet.



FR

Pour ouvrir les jambes du banc:
Placez le banc sur la tête (le banc situé en position du genou).
Ouvrez chaque jambe jusqu'à ce que la jambe s'enclenche.



Pour replier les jambes ensemble:
Agenouillez-vous sur le siège et appuyez sur les plumes ensemble en appuyant la petite tige contre le bord extérieur.
Appuyez légèrement sur la jambe jusqu'à ce qu'elle glisse hors des boutons-pression.



IT

Per aprire le gambe del banco:
Posizionare il banco sulla testa (la panca situata in ginocchio).
Apri ogni gamba fino a quando non scattano in posizione.

Per ripiegare le gambe:
Inginocchiati sul sedile e premi le piume premendo la piccola asta contro il bordo esterno.
Premere la gamba leggermente verso l'interno fino a quando non scivola fuori dai pezzi



ES

Para abrir las patas del banco:
Coloque el banco sobre la cabeza/parte superior (El banco ubicado en la posición de la rodilla).
Abra cada pata hasta que la pata encaje en su lugar (clic).

Para plegar las patas:
Arrodílese en el asiento presionando la varilla pequeña contra el borde exterior.
Presione la pierna ligeramente hacia adentro hasta que la pata se deslice fuera de los anclajes.

Sekey Garden