

















# TL15-EU

## SIZE:120x170mm

<h3>WILT</h3> <h4>Bedside Lamp with Wireless Charger</h4> <h4>User Manual</h4>  <p>www.salcar-shop.de</p>	<h3>Contents</h3> <table><tr><td>User manual (EN)</td><td>01</td></tr><tr><td>Benutzerhandbuch (DE)</td><td>04</td></tr><tr><td>Manuel de l'Utilisateur (FR)</td><td>07</td></tr><tr><td>Manuale d'Istruzioni (IT)</td><td>10</td></tr><tr><td>Manual de usuario (ES)</td><td>13</td></tr></table>	User manual (EN)	01	Benutzerhandbuch (DE)	04	Manuel de l'Utilisateur (FR)	07	Manuale d'Istruzioni (IT)	10	Manual de usuario (ES)	13	<h3>User manual (EN)</h3> <h4>Product Usage</h4>  <h4>Bedside Lamp with Wireless Charger</h4>  <h4>Operating Instruction</h4> <h5>1. Connect the Power</h5> <p>Plug in the adapter, the display screen lights and the buzzer makes BIBI sound, the wireless charger indicator lights up red and green at the same time and then goes off.</p> 	<h3>User manual (EN)</h3> <h4>2. Night Light Brightness Adjustment</h4> <p>Touch the round metal piece on the right side of the product to adjust the brightness of the night light: lowest-medium-brightest-OFF.</p> <h4>3. Adjustment of Display Brightness</h4> <p>In clock mode, pressing <b>SNOOZE</b> will adjust the brightness of the display screen: brightest-medium-lowest-OFF.</p> <h4>4. Wireless Charger</h4> <p>Place a device that supports wireless charging in the middle of the charging area under the night light. The indicator will turn red when device is being charged normally and will turn green when it is fully charged. When the indicator turns red and flashes, please check if there is a metal object in the middle of the wireless charging area.</p> <h4>5. Time Setting</h4> <p>1) Time setting: In clock mode, press <b>⏰</b> to choose the setting: Hour, Minute, Year, Month, Date. Press <b>⏸</b> or <b>⏹</b> to increase or decrease the value. Press <b>⏸</b> or <b>⏹</b> to complete the setup. 2) 12/24 hour mode: In clock mode, Press <b>⏸</b> to toggle between 12 hour and 24 hour format.</p> <h4>6. Alarm Clock Setting</h4> <p>1) Alarm Clock ON/OFF After setting the alarm clock, press <b>⏸</b> for the first time in clock mode, the <b>⏰</b> icon flashes, which means that the first alarm clock is OFF. Pressing <b>⏰</b> will turn the first alarm clock ON/OFF. When the first alarm clock is ON, the <b>⏰</b> icon will flash. Pressing <b>⏰</b> for a second time, the <b>⏰</b> icon flashes, which means that the second clock is OFF. Pressing <b>⏰</b> will turn the second alarm clock ON/OFF. When the second alarm clock is ON, the <b>⏰</b> icon will flash. Press <b>⏸</b> again to return to clock mode. 2) Alarm Clock Setting In clock mode, press <b>⏰</b>, the <b>⏰</b> icon will flash, which means that the first alarm clock setting mode has started. Press <b>⏸</b> to choose the setting item: Hour, Minute, Snooze time. Press <b>⏸</b> or <b>⏹</b> to increase or decrease the value. Press <b>⏸</b> or <b>⏹</b> to complete the setup. In clock mode, press <b>⏸</b> again, the <b>⏰</b> icon will flash, which means that the second alarm clock setting mode has started. Press <b>⏸</b> to choose the setting item:</p>	<h3>User manual (EN)</h3> <h4>7. Snooze Time Setting</h4> <p>When the Alarm goes off, pressing <b>SNOOZE</b> will enter SNOOZE mode, the <b>⏰</b> icon appears. Snooze time setting: If the first and the second alarm clock are ON, press <b>⏰</b> in clock mode, then press <b>⏸</b> three times, snooze time setting mode of the first alarm clock will start. Press <b>⏸</b> or <b>⏹</b> to increase or decrease the value. Press <b>⏸</b> or <b>⏹</b> to complete the setup. Press <b>⏸</b> and then press <b>⏸</b> three times, snooze time setting mode of the second alarm clock will start. Press <b>⏸</b> or <b>⏹</b> to increase or decrease the value. Press <b>⏸</b> or <b>⏹</b> to complete the setup. Press <b>⏸</b> again to return to clock mode.</p> <h4>8. Temperature Display</h4> <p>In clock mode, press <b>⏸</b> to toggle between Fahrenheit and Celsius.</p> <p>Here is the EU declaration of conformity in German for download: <a href="https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetsserklaerung">https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetsserklaerung</a></p> <p>Energy-related Note: This product contains light sources of energy efficiency class &lt;X&gt;. And the light sources are only replaceable through specialist.</p>	<h3>User manual (EN)</h3> <h4>9. Temperature Display</h4> <p>In clock mode, press <b>⏸</b> to toggle between Fahrenheit and Celsius.</p> <p>Here is the EU declaration of conformity in German for download: <a href="https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetsserklaerung">https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetsserklaerung</a></p> <p>Energy-related Note: This product contains light sources of energy efficiency class &lt;X&gt;. And the light sources are only replaceable through specialist.</p>
User manual (EN)	01														
Benutzerhandbuch (DE)	04														
Manuel de l'Utilisateur (FR)	07														
Manuale d'Istruzioni (IT)	10														
Manual de usuario (ES)	13														
<h3>Benutzerhandbuch (DE)</h3> <h4>Produktnutzung</h4>  <h4>Neben Lampe mit kabellosem Ladegerät</h4>  <h4>Gebrauchsanweisungen</h4> <h5>1. Schließen Sie die Stromversorgung an</h5> <p>Stecken Sie den Adapter ein, der Bildschirm leuchtet und der Summer macht BIBI-Ton, die Anzeige des kabellosen Ladegeräts leuchtet gleichzeitig rot und grün und erlischt dann.</p> 	<h3>Benutzerhandbuch (DE)</h3> <h4>2. Anpassung der Nachtlichtheiligkeit</h4> <p>Berühren Sie das runde Metallstück auf der rechten Seite des Produkts, um die Helligkeit des Nachtlichts einzustellen: schwach-mittel-hell-AUS.</p> <h4>3. Einstellung der Displayhelligkeit</h4> <p>Drücken Sie im Uhrmodus <b>SNOOZE</b>, um die Helligkeit des Anzeigebildschirms einzustellen: am hell-mittel-schwach-AUS.</p> <h4>4. Kabellose Ladegeräte</h4> <p>Platzieren Sie das Gerät, das die kabellose Ladefunktion des Qi-Protokolls unterstützt, in der Mitte des Bereichs, in dem das Qi-Symbol unter dem Nachtlicht aufgedruckt ist. Die Anzeige leuchtet rot, wenn das Gerät normal aufgeladen wird, und grün, wenn es vollständig aufgeladen ist. Wenn die Anzeige rot wird und blinkt, überprüfen Sie bitte, ob sich in der Mitte des kabellosen Ladebereichs ein Metallgegenstand befindet.</p> <h4>5. Zeiteinstellung</h4> <p>1) Zeiteinstellung: Drücken Sie im Uhrzeitmodus <b>⏰</b>, um das Einstellungselement auszuwählen: Stunde, Minute, Jahr, Monat, Datum. Drücken Sie <b>⏸</b> oder <b>⏹</b>, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie <b>⏸</b> oder <b>⏹</b>, um die Einstellung abzuschließen. 2) 12/24-Stunden-Modus: Drücken Sie im Uhrzeitmodus <b>⏰</b>, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format umzuschalten.</p> <h4>6. Weckereinstellung</h4> <p>1) EIN/AUS des Weckers Drücken Sie nach dem Einstellen des Weckers zum ersten Mal <b>⏰</b> im Uhrzeitmodus, das Symbol <b>⏰</b> blinkt, dies bedeutet, dass der erste Wecker ausgeschaltet ist. Drücken Sie <b>⏰</b>, um den ersten Wecker ein- und auszuschalten. Wenn der erste Wecker eingeschaltet ist, blinkt das Symbol <b>⏰</b>. Drücken Sie <b>⏸</b> zum zweiten Mal, das Symbol <b>⏰</b> blinkt, dies bedeutet, dass die zweite Uhr ausgeschaltet ist. Drücken Sie <b>⏰</b>, um den zweiten Wecker ein- oder auszuschalten. Wenn der zweite Wecker eingeschaltet ist, blinkt das Symbol <b>⏰</b>. Drücken Sie erneut <b>⏸</b>, um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren. 2) Weckereinstellung Drücken Sie im Uhrmodus <b>⏸</b>, das Symbol <b>⏰</b> blinkt. Das bedeutet, dass der erste</p>	<h3>Benutzerhandbuch (DE)</h3> <h4>7. Schummerzeiteinstellung</h4> <p>Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie <b>SNOOZE</b>, um in den SNOOZE-Modus zu wechseln, das Symbol <b>⏰</b> erscheint. Einstellung der Schummerzeit: Wenn der erste und der zweite Wecker eingeschaltet sind, drücken Sie <b>⏰</b> im Uhrzeitmodus und dann dreimal <b>⏰</b>, um den Schummerzeit-Einstellmodus des ersten Weckers zu starten. Drücken Sie <b>⏸</b> oder <b>⏹</b>, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie <b>⏸</b> oder <b>⏹</b>, um die Einrichtung abzuschließen. Drücken Sie <b>⏰</b> und dann dreimal <b>⏰</b>, um den Schummerzeit-Einstellmodus des zweiten Weckers zu starten. Drücken Sie <b>⏸</b> oder <b>⏹</b>, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie <b>⏸</b> oder <b>⏹</b>, um die Einrichtung abzuschließen. Drücken Sie erneut <b>⏸</b>, um zum Uhrzeitmodus zurückzukehren.</p> <h4>8. Temperaturanzeige</h4> <p>Drücken Sie im Uhrzeitmodus <b>⏰</b>, um zwischen Fahrenheit und Celsius umzuschalten.</p> <p>Hier finden Sie die EU-Konformitätserklärung zum Download: <a href="https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetsserklaerung">https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetsserklaerung</a></p> <p>Energiebezogener Hinweis: Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse &lt;X&gt;. Austausch der Lichtquellen muss unbedingt durch Fachmann erfolgen.</p>	<h3>Manuel de l'Utilisateur (FR)</h3> <h4>Utilisation du produit</h4>  <h4>Lampe de chevet avec chargeur sans fil</h4>  <h4>Mode d'emploi</h4> <h5>1. Branchez l'alimentation</h5> <p>Branchez l'adaptateur, l'écran d'affichage s'allume et le buzzer émet un son BIBI. L'indicateur du chargeur sans fil s'allume en rouge et vert en même temps, puis s'éteint.</p> 	<h3>Manuel de l'Utilisateur (FR)</h3> <h4>2. Réglage de la luminosité de la veilleuse</h4> <p>Touchez la pièce métallique ronde sur le côté droit du produit pour régler la luminosité de la veilleuse: plus bas-moyen-plus lumineux-OFF.</p> <h4>3. Réglage de la luminosité de l'affichage</h4> <p>En mode horloge, appuyez sur <b>SNOOZE</b> pour régler la luminosité de l'écran d'affichage: le plus lumineux-moyen-le plus bas-OFF.</p> <h4>4. chargeurs sans fil</h4> <p>Placez l'appareil prenant en charge la fonction de chargement sans fil du protocole Qi au milieu de la zone où le symbole Qi est imprimé sous la veilleuse. L'indicateur devient rouge lorsque l'appareil est chargé normalement et devient vert lorsqu'il est complètement chargé. Lorsque l'indicateur devient rouge et clignote, veuillez vérifier s'il y a un objet métallique au milieu de la zone de charge sans fil.</p> <h4>5. Réglage de l'heure</h4> <p>1) Réglage de l'heure: En mode horloge, appuyez sur <b>⏰</b> pour choisir l'élément de réglage: Heure, Minute, Année, Mois, Date. Appuyez sur <b>⏸</b> ou <b>⏹</b> pour augmenter ou diminuer la valeur. Appuyez sur <b>⏸</b> ou <b>⏹</b> pour terminer la configuration. Appuyez sur <b>⏸</b> puis appuyez sur <b>⏸</b> trois fois, le mode de réglage de l'heure de répétition du deuxième réveil démarre. Appuyez sur <b>⏸</b> ou <b>⏹</b> pour augmenter ou diminuer la valeur. Appuyez sur <b>⏸</b> ou <b>⏹</b> pour terminer la configuration. Appuyez à nouveau <b>⏸</b> pour revenir au mode horloge. 2) Mode 12/24 heures: En mode horloge, appuyez <b>⏸</b> pour basculer entre le format 12 heures et 24 heures.</p> <h4>6. Réglage du réveil</h4> <p>1) ON/OFF du réveil Après avoir réglé le réveil, appuyez <b>⏰</b> une première fois en mode horloge, l'icône <b>⏰</b> clignote, cela signifie que le premier réveil est éteint. Appuyez sur <b>⏰</b> pour allumer/éteindre le premier réveil. Lorsque le premier réveil est activé, l'icône <b>⏰</b> clignote. Appuyez <b>⏰</b> une deuxième fois, l'icône <b>⏰</b> clignote, cela signifie que la deuxième horloge est éteinte. Appuyez sur <b>⏰</b> pour activer/désactiver le deuxième réveil. Lorsque le deuxième réveil est activé, l'icône <b>⏰</b> clignote. Appuyez à nouveau <b>⏸</b> pour revenir au mode horloge. 2) Réglage du réveil En mode horloge, appuyez sur <b>⏰</b>, l'icône <b>⏰</b> clignote, cela signifie que le premier mode de réglage du réveil démarre. Appuyez sur <b>⏸</b> pour choisir l'élément de réglage: heure, minute, durée de répétition. Appuyez sur <b>⏸</b> ou <b>⏹</b> pour augmenter ou</p>	<h3>Manuel de l'Utilisateur (FR)</h3> <h4>7. Réglage en mode snooze</h4> <p>Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur <b>SNOOZE</b> pour entrer en mode SNOOZE, l'icône <b>⏰</b> apparaît. Réglage de l'heure de répétition: si le premier et le deuxième réveil sont activés, appuyez sur <b>⏰</b> en mode horloge, puis appuyez <b>⏸</b> trois fois, le mode de réglage de l'heure de répétition du premier réveil démarre. Appuyez sur <b>⏸</b> ou <b>⏹</b> pour augmenter ou diminuer la valeur. Appuyez sur <b>⏸</b> ou <b>⏹</b> pour terminer la configuration. Appuyez sur <b>⏸</b> puis appuyez sur <b>⏸</b> trois fois, le mode de réglage de l'heure de répétition du deuxième réveil démarre. Appuyez sur <b>⏸</b> ou <b>⏹</b> pour augmenter ou diminuer la valeur. Appuyez sur <b>⏸</b> ou <b>⏹</b> pour terminer la configuration. Appuyez à nouveau <b>⏸</b> pour revenir au mode horloge.</p> <h4>8. Affichage de la température</h4> <p>En mode horloge, appuyez sur <b>⏸</b> pour basculer entre Fahrenheit et Celsius.</p> <p>Voici la déclaration de conformité de l'UE en allemand pour télécharger: <a href="https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetsserklaerung">https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetsserklaerung</a></p> <p>Remarque liée à l'énergie: Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique &lt;X&gt;. Et les sources lumineuses ne sont remplaçables que par un spécialiste.</p>										
<h3>Manuale d'Istruzioni (IT)</h3> <h4>Utilizzo del prodotto</h4>  <h4>Caricatore Wireless accanto alla lampada</h4>  <h4>Istruzioni per l'uso</h4> <h5>1. Collegare l'alimentazione</h5> <p>Collegare l'adattatore, lo schermo del display si accende e viene emesso un suono tipo BIBI. L'indicatore del caricatore wireless si accende contemporaneamente in rosso e verde e poi si spegne.</p> 	<h3>Manuale d'Istruzioni (IT)</h3> <h4>2. Regolazione della Luminosità della Luce Notturna</h4> <p>Toccare la parte metallica circolare sul lato destro del prodotto per regolare la luminosità della luce notturna: minima-medio-luminosità massima-OFF.</p> <h4>3. Regolazione della luminosità dello schermo</h4> <p>In modalità orologio, premere <b>SNOOZE</b> per regolare la luminosità dello schermo: luminoso-medio-minimo-OFF.</p> <h4>4. Caricabatterie wireless</h4> <p>Posizionare il dispositivo che supporta la funzione di ricarica wireless al centro dell'area di ricarica sotto la luce notturna. L'indicatore diventa rosso quando il dispositivo viene caricato normalmente e diventa verde quando è completamente carico. Quando l'indicatore è rosso lampeggiante, controllare se è presente un oggetto metallico al centro dell'area di ricarica wireless.</p> <h4>5. Impostazione dell'ora</h4> <p>1) Impostazione dell'ora: In modalità orologio, premere <b>⏰</b> per scegliere la voce di impostazione: Ora, Minuti, Anno, Mese, Data. Premere <b>⏸</b> o <b>⏹</b> per aumentare o diminuire il valore. Premere <b>⏸</b> o <b>⏹</b> per completare la configurazione. 2) Modalità 12/24 ore: In modalità orologio, premere <b>⏸</b> per passare dal formato 12 ore al formato 24 ore.</p> <h4>6. Impostazione della sveglia</h4> <p>1) Attivare/Disattivare la sveglia Dopo aver impostato la sveglia, premere <b>⏰</b> per la prima volta in modalità orologio, l'icône <b>⏰</b> lampeggia, significa che la prima sveglia è spenta. Premendo <b>⏰</b> si può attivare/disattivare la prima sveglia. Quando la prima sveglia è attiva, l'icône <b>⏰</b> lampeggia. Premere <b>⏰</b> per la seconda volta, l'icône <b>⏰</b> lampeggia, significa che il secondo orologio è spento. Premendo <b>⏰</b> si può ATTIVARE/DISATTIVARE la seconda sveglia. Quando la seconda sveglia è attiva, l'icône <b>⏰</b> lampeggia. Premere di nuovo <b>⏰</b> per tornare alla modalità orologio. 2) Impostazione Sveglia In modalità orologio, premere <b>⏸</b>, l'icône <b>⏰</b> lampeggia, significa che inizia la prima modalità di impostazione della sveglia. Premere <b>⏸</b> per scegliere la voce di impostazione: Ora, minuti, tempo di ripetizione. Premere <b>⏸</b> o <b>⏹</b> per aumentare o diminuire il valore. Premere <b>⏸</b> o <b>⏹</b> per completare la configurazione. In modalità orol-</p>	<h3>Manuale d'Istruzioni (IT)</h3> <h4>7. Impostazione del Tempo di Ripetizione</h4> <p>Quando la sveglia si spegne, premere <b>SNOOZE</b> per accedere alla modalità SNOOZE, viene visualizzata l'icône <b>⏰</b>. Impostazione dell'ora a ripetizione: se la prima e la seconda sveglia sono attive, premere <b>⏰</b> in modalità orologio, quindi premere <b>⏰</b> per tre volte, si avvia la modalità di impostazione dell'ora a ripetizione della prima sveglia. Premere <b>⏸</b> o <b>⏹</b> per aumentare o diminuire il valore. Premere <b>⏸</b> o <b>⏹</b> per completare la configurazione. Premere <b>⏸</b> e quindi premere <b>⏰</b> per tre volte, si avvia la modalità di impostazione dell'ora a ripetizione della seconda sveglia. Premere <b>⏸</b> o <b>⏹</b> per aumentare o diminuire il valore. Premere <b>⏸</b> o <b>⏹</b> per completare la configurazione. Premere di nuovo <b>⏸</b> per tornare alla modalità orologio.</p> <h4>8. Visualizzazione della Temperatura</h4> <p>In modalità orologio, premere <b>⏸</b> per alternare tra Fahrenheit e Celsius.</p> <p>Ecco la dichiarazione di conformità EU in tedesco per il download: <a href="https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetsserklaerung">https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetsserklaerung</a></p> <p>Note relative all'energia: Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica &lt;X&gt;. E le sorgenti luminose sono sostituibili solo tramite specialista.</p>	<h3>Manual de usuario (ES)</h3> <h4>Uso del producto</h4>  <h4>Lámpara de cabecera con cargador inalámbrico</h4>  <h4>Instrucciones de uso</h4> <h5>1. Conecte la alimentación</h5> <p>Conecte el adaptador. La pantalla se ilumina y el zumbador emite un sonido BIBI, el indicador del cargador inalámbrico se ilumina en rojo y verde al mismo tiempo y luego se apaga.</p> 	<h3>Manual de usuario (ES)</h3> <h4>2. Ajuste del brillo de la luz nocturna</h4> <p>Toque la pieza metálica redonda en el lado derecho del producto para ajustar el brillo de la luz nocturna: más bajo-medio-brillante-apagado.</p> <h4>3. Ajuste del brillo de la pantalla</h4> <p>En el modo reloj, al pulsar <b>SNOOZE</b> se ajustará el brillo de la pantalla: más brillante-medio-bajo-apagado.</p> <h4>4. Cargador inalámbrico</h4> <p>Coloque el dispositivo compatible con la función de carga inalámbrica en el centro de la zona de carga bajo la luz nocturna. El indicador se pondrá en rojo cuando el dispositivo se esté cargando normalmente y se pondrá en verde cuando esté completamente cargado. Cuando el indicador se vuelva rojo y parpadee, compruebe si hay algún objeto metálico en el centro de la zona de carga inalámbrica.</p> <h4>5. Ajuste de la hora</h4> <p>1) Ajuste de la hora: en el modo reloj, pulse <b>⏰</b> para elegir el ajuste: hora, minuto, año, mes, fecha. Pulse <b>⏸</b> o <b>⏹</b> para aumentar o disminuir el valor. Pulse <b>⏸</b> o <b>⏹</b> para completar la configuración. 2) Modo 12/24 horas: en el modo reloj, pulse <b>⏸</b> para cambiar entre el formato de 12 y 24 horas.</p> <h4>6. Ajuste del reloj despertador</h4> <p>1) Encendido/apagado del reloj despertador Después de ajustar la alarma el reloj, pulse <b>⏰</b> por primera vez en el modo reloj, el icône <b>⏰</b> parpadeará, lo que significa que el primer reloj de alarma está apagado. Al pulsar <b>⏰</b> encenderá/apagará el primer despertador. Cuando el primer despertador está activado, el icône <b>⏰</b> parpadeará. Al pulsar <b>⏰</b> por segunda vez, el icône <b>⏰</b> parpadeará, lo que significa que el segundo reloj está apagado. Al pulsar <b>⏰</b> encenderá/apagará el segundo despertador. Cuando el segundo despertador está activado, el icône <b>⏰</b> parpadeará. Pulse de nuevo <b>⏰</b> para volver al modo reloj. 2) Ajuste de la alarma del reloj En el modo reloj, al pulsar el icône <b>⏰</b>, el icône <b>⏰</b> parpadeará, lo que significa que se ha iniciado el primer modo de ajuste del reloj de alarma. Pulse <b>⏰</b> para elegir el elemento de ajuste: hora, minuto, tiempo de repetición. Pulse <b>⏸</b> o <b>⏹</b> para aumentar o disminuir el valor. Pulse <b>⏸</b> o <b>⏹</b> para completar la configuración. En el modo reloj,</p>	<h3>Manual de usuario (ES)</h3> <h4>7. Ajuste del tiempo de repetición</h4> <p>Cuando la alarma se apaga, al pulsar <b>SNOOZE</b> entrará en el modo REPETICIÓN y aparece el icône <b>⏰</b>. Ajuste de la hora de repetición: si el primer y el segundo despertador están encendidos, pulse <b>⏰</b> en el modo reloj y, a continuación, pulse <b>⏸</b> tres veces para que se inicie el modo de ajuste de la hora de repetición del primer despertador. Pulse <b>⏸</b> o <b>⏹</b> para aumentar o disminuir el valor. Pulse <b>⏸</b> o <b>⏹</b> para completar la configuración. Al pulsar <b>⏰</b> luego <b>⏸</b> tres veces, se iniciará el modo de ajuste del tiempo de repetición del segundo despertador. Pulse <b>⏸</b> o <b>⏹</b> para aumentar o disminuir el valor. Pulse <b>⏸</b> o <b>⏹</b> para completar la configuración. Pulse de nuevo <b>⏰</b> para volver al modo reloj.</p> <h4>8. Visualización de la temperatura</h4> <p>En el modo reloj, pulse <b>⏸</b> para cambiar entre Fahrenheit y Celsius.</p> <p>Aquí está la declaración UE de conformidad en alemán para descargar: <a href="https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetsserklaerung">https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetsserklaerung</a></p> <p>Nota relacionada con la energía: Este producto contiene fuentes de luz de clase de eficiencia energética &lt;X&gt;. Y las fuentes de luz solo son reemplazables a través de especialista.</p>										
<h3>Salcar GmbH</h3> <p>Address: An der Hebemärchte 6, 04316 Leipzig, Germany E-Mail: info@salcar.de Tel: 0341 25257850</p> <p>MADE IN CHINA</p> 